

## **Technika montażu profili ART-house**

### Zalecenia ogólne:

1. Powierzchnie, do których mają zostać przyklejone profile elewacyjne ART-house powinny być równe, gładkie i wolne od pyłu.
2. Do przyklejenia profili elewacyjnych ART-house należy stosować zaprawę do zatapiania siatki lub klej do styropianu o grubej granulacji wypełniacza.
3. Sugerujemy, aby przystąpić do montażu profili elewacyjnych ART-house przed położeniem tynków, względnie przed malowaniem elewacji.

### Montaż:

1. Profile elewacyjne ART-house należy przyciąć według potrzeb drobno ząbkową piłą, dbając aby powierzchnie i linie cięć były równe. Sugerujemy stosowanie skrzynek dedykowanych takim zastosowaniom.
2. Na odpowiednie powierzchnie profilu (w tym na powierzchnie łączeń) należy nałożyć zaprawę i umieścić przygotowany element na właściwym miejscu, dociskając go do powierzchni elewacji oraz do powierzchni łączenia. Należy bezwzględnie doprowadzić do wypłynięcia zaprawy na całej długości łączenia pomiędzy poszczególnymi elementami.
3. Łączone elementy należy wyrównać stosując krawędź łąty trapezowej lub inny liniał o cienkiej krawędzi, uważając aby nie rozmazać nadmiaru zaprawy po powierzchni profilu. Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć za pomocą szczotki i wody.
4. Nadmiar zaprawy na łączeniach należy pozostawić do wyschnięcia, następnie zaś zeszlifować go na równo z powierzchnią łączonych elementów stosując papier ścierny o gramaturze 40-60. W przypadku dużej różnicy faktury spoiny i łączonych elementów, zaprawę należy rozrzedzić wodą i tak przygotowaną mieszanką przetrzeć okolice łączenia za pomocą pędzla o krótkim włosie na długości około 20 cm.